

1) PRIMEIROS PASSOS COM ROTEADORES CISCO

TOPOLOGIA:

PC-A ----- R1 ----- PC-B

ENDEREÇAMENTO:

DISPOSITIVO	INTERFACE	ENDEREÇO IP	MÁSCARA IP
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0
R2	G0/1	192.168.2.1	255.255.255.0
PC-A	NIC	192.168.1.10	255.255.255.0
PC-B	NIC	192.168.2.10	255.255.255.0

MONTANDO A REDE

Abra o Cisco Packet Tracer.

EQUIPAMENTOS:

Adicione:

- 1 Router 1941
- 2 Pcs

CONECTE

PC-A → R1 G0/0
PC-B → R1 G0/1

CONFIGURAR OS COMPUTADORES

PC-A

DESKTOP → IP CONFIGURATION

> No Cisco, você tem que fixar o IP dos computadores.

IP ADDRESS	192.168.1.10
SUBNET MASK	255.255.255.0
GATEWAY	192.168.1.1

PC-B

DESKTOP → IP CONFIGURATION

IP ADDRESS	192.168.2.10
SUBNET MASK	255.255.255.0
GATEWAY	192.168.2.1

CONFIGURAR O ROTEADOR

R1 → CLI

Digite dentro do terminal do Roteador

enable

Depois digite:

Configure terminal

CONFIGURAR O G0/0

Digite o comando abaixo:

```
interface g0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

CONFIGURAR O G0/1

Digite:

```
interface g0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

VERIFICAR

Digite:

show ip interface brief

As interfaces devem aparecer como abaixo:

```
GigabitEthernet0/0 up up
GigabitEthernet0/1 up up
```

TESTAR

No **PC-A** você abre o **DESKTOP** e logo após **Command Prompt**, digite os comandos abaixo:

Teste:

Ping 192.168.1.1

E depois:

Ping 192.168.2.10
