

ATIVIDADE – CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇO DHCP**CENÁRIO**

Uma empresa possui uma rede local e deseja automatizar a atribuição de endereços IP para seus computadores utilizando o serviço DHCP.

Você deverá criar um pool de endereços com as informações fornecidas e testar o funcionamento da distribuição automática de IP.

INFORMAÇÕES DO POOL DHCP

CAMPO	VALOR
Pool Name	REDE
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	192.168.1.3
Start IP Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Maximum Users	100

DESENVOLVIMENTO**PASSO 1**

Adicione os seguintes dispositivos ao projeto:

- 01 Switch 2960
- 01 Servidor
- 03 Computadores

PASSO 2

Conecte todos os equipamentos ao **switch** utilizando cabo **Copper Straight-Through**.

PASSO 3

Configure o servidor com:

CONFIGURAÇÃO	VALOR
IP Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0

PASSO 4

No servidor, acesse:

Services → DHCP

Ative o serviço DHCP.

PASSO 5

Crie um novo Pool com as seguintes configurações:

Pool Name: REDE
Default Gateway: 192.168.1.1
DNS Server: 192.168.1.3
Start IP Address: 192.168.1.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Maximum Users: 100

Após preencher os campos, clique em **Add**.

PASSO 6

Nos computadores, acesse:

Desktop → IP Configuration

Selecione a opção:

DHCP

PASSO 7

Verifique os endereços IP recebidos pelos computadores.

Os primeiros dispositivos deverão receber IPs semelhantes a:

PC0 → 192.168.1.10
PC1 → 192.168.1.11
PC2 → 192.168.1.12

FEITO PELO CHAT GPT

